

CSCH-123 Sport Holder

- Sichere horizontale oder vertikale Befestigung an einem Gurt oder Rucksack-Riemen
- Schneller Auslöse-Mechanismus für maximale Flexibilität
- Ausgestattet mit einem Spiralkabel und Karabinerhaken



Sport Holder für Tough Kameras

Für Surfer, Biker und andere Fans schneller Action ist es oft bei jeder Art von Aufnahme keine Option, beide Hände freizuhaben, schon gar nicht bei Selfies. Mit dem als Zubehör erhältlichen Sport Holder können sie eine TOUGH Kamera sicher und körpernah an einem Sport- oder Rucksack-Gurt befestigen. Um ein Bild zu machen, muss man nur mit der Hand, die gerade frei ist, den Face Button erreichen. Wenn Sie mehr Zeit haben, können Sie die Kamera mit einem schnellen Spiralkabel aus der Halterung ziehen, ohne Angst, sie zu verlieren - auch wenn ein unerwartetes Manöver Sie zum Loslassen zwingt. So lang Sie sie überall mithin nehmen, kommt die TOUGH schon durch. Dieses Zubehörteil kann auch bei Regen oder in Salzwasser benutzt werden und ist absolut unerlässlich beim Fotografieren unter rauen Bedingungen.

Technische Daten
